A

No.	Código	Clave	Descripción
1	940803	R1-INCO-1500-Display	Protector de terminal negativo
2	940804	R2-INCO-1500-Display	Protector de terminal positivo
3	940805	R3-INCO-1500-Display	Tapón fijo de polo negativo
4	940806	R4-INCO-1500-Display	Tapón fijo de polo positivo
5	940807	R5-INCO-1500-Display	Tornillo ST4.6x8
6	940808	R6-INCO-1500-Display	Tapa de ventildor
7	940809	R7-INCO-1500-Display	Red de ventilación
8	940810	R8-INCO-1500-Display	Carcasa trasera
9	ACC		Terminal
10	940811	R10-INCO-1500-Display	Ventilador
10.1	940812	R10.1-INCO-1500-Display	Tornillo ST5x25
11	ACC		Asilante de temperatura 1
12	ACC		Asilante de temperatura 2
13	940813	R13-INCO-1500-Display	Tarjeta principal
14	940814	R14-INCO-1500-Display	Patas
15	940815	R15-INCO-1500-Display	Carcasa inferior
16	940816	R16-INCO-1500-Display	Ventilador
16.1	940817	R16.1-INCO-1500-Display	Tornillo ST3x28
17	940818	R17-INCO-1500-Display	Separador
18	ACC		Asilante de temperatura 1
19	940819	R19-INCO-1500-Display	Base
19.1	940820	R19.1-INCO-1500-Display	Tornillo ST3x8
20	940821	R20-INCO-1500-Display	Tornillo 2.5x6
21	940822	R21-INCO-1500-Display	Tornillo ST2.9x8
22	940823	R22-INCO-1500-Display	Tarjeta de USB
23	940824	R23-INCO-1500-Display	Carcasa frontal
24	940825	R24-INCO-1500-Display	Conexión rápida
25	940826	R25-INCO-1500-Display	Tornillo ST2.5x8
26	940827	R26-INCO-1500-Display	Tapa de conexión rápida para interruptor
27	940828	R27-INCO-1500-Display	Tornillo ST9x12
28	940829	R28-INCO-1500-Display	Tornillo Especial M3x10
29	940830	R29-INCO-1500-Display	Tapa superior de control remoto
30	940831	R30-INCO-1500-Display	Tarjeta de display con arnés
31	940832	R31-INCO-1500-Display	Tapa superior de control remoto



A

Si tienes dudas, llama a la
Línea de Comunicación Directa
800-0187-873 Exclusivo para México

B

No.	Código	Clave	Descripción
32	940833	R32-INCO-1500-Display	Tuerca
33	940834	R33-INCO-1500-Display	Contacto AC
34	940835	R34-INCO-1500-Display	Placa de cubierta de control remoto
35	940836	R35-INCO-1500-Display	Carcasa principal
36	940837	R36-INCO-1500-Display	Tapa de fusibles
37	940838	R37-INCO-1500-Display	Tornillo ST3x8
38	940839	R38-INCO-1500-Display	Fusible 35 Amp
39	940840	R39-INCO-1500-Display	Tornillo ST8x14
40	940841	R40-INCO-1500-Display	Arandela M8
41	940842	R41-INCO-1500-Display	Tuerca M8r

B

