
# Báscula electrónica multifunciones con torreta 40 kg, Truper Código: 100871 Clave: BASE-40T

TRUPER

| No. | Código | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | ACC | | Patas de base |
| 2 | 954972 | R2-BASE-40T | Tuerca plástica |
| 3 | 954973 | R3-BASE-40T | Soporte de pantalla |
| 4 | 954974 | R4-BASE-40T | Tornillo cabeza phillips M3x6 |
| 5 | 954975 | R5-BASE-40T | Pantalla con arnés |
| 6 | 954976 | R6-BASE-40T | Tubo |
| 7 | 954977 | R7-BASE-40T | Soporte |
| 8 | 954978 | R8-BASE-40T | Tornillo 4x20 |
| 9 | 954979 | R9-BASE-40T | Tornillo 4x30 |
| 10 | 954980 | R10-BASE-40T | Tuerca M4 |
| 11 | 954981 | R11-BASE-40T | Tornillo 4x10 |
| 12 | 954982 | R12-BASE-40T | Base |
| 13 | 954983 | R13-BASE-40T | Soporte de batería |
| 14 | ACC | | Batería 4 V/ 4 Ah |
| 15 | 954984 | R15-BASE-40T | Tornillo 6x16 |
| 16 | 954985 | R16-BASE-40T | Soporte de plato |
| 17 | 954986 | R17-BASE-40T | Celda de carga |
| 18 | 954987 | R18-BASE-40T | Placa de celda |
| 19 | 954988 | R19-BASE-40T | Tornillo 4x12 |
| 20 | 954989 | R20-BASE-40T | Soporte para celda |
| 22 | 954990 | R22-BASE-40T | Opresor de cable |
| 23 | 954991 | R23-BASE-40T | Tornillo 3x9 |
| 24 | 954992 | R24-BASE-40T | Pantalla frontal |
| 25 | 954993 | R25-BASE-40T | Tornillo 3x8 |
| 26 | 954994 | R26-BASE-40T | Tarjeta principal |
| 27 | 954995 | R27-BASE-40T | Arnés |
| 28 | 954996 | R28-BASE-40T | Interruptor |
| 29 | 954997 | R29-BASE-40T | Conector de cargador |
| 30 | 954998 | R30-BASE-40T | Teclado con arnés |
| 31 | 954999 | R31-BASE-40T | Base del teclado |
| 32 | 955000 | R32-BASE-40T | Ensamble de plato con grapas |
| 33 | 955001 | R33-BASE-40T | Carcasa con ensamble de teclado y burbuja de nivel |
| 34 | ACC | | Cargador de baterías |
| 35 | 955002 | R35-BASE-40T | Tapa de baterías |






Si tienes dudas, llama a la
Línea de Comunicación Directa
800-0187-873 Exclusivo para México