
A

No.	Código	Clave	Descripción
1	949239	R1-ASP-12X	Tornillo cabeza phillips ST4x16
2	949240	R2-ASP-12X	Manija
3	949241	R3-ASP-12X	Interruptor
4		ACC	Gancho de maguera
5		ACC	Resorte de torsión
6	949242	R6-ASP-12X	Tapa superior
7	949243	R7-ASP-12X	Arnés
8	949244	R8-ASP-12X	Carcasa de ventilador
9	949245	R9-ASP-12X	Anillo protector de motor
10	949246	R10-ASP-12X	Ensamble de motor
11	949247	R11-ASP-12X	Tornillo cabeza phillips ST4.5x12
12	949248	R12-ASP-12X	Cubierta inferior
14	949249	R14-ASP-12X	Brida de impulsor
15	949250	R15-ASP-12X	Impulsor
16	949251	R16-ASP-12X	Arandela plana M8x26
17	949252	R17-ASP-12X	Tuerca M8
18	949253	R18-ASP-12X	Conducto de aire
19	949254	R19-ASP-12X	Charola inferior
20	949255	R20-ASP-12X	Flotador
21	949256	R21-ASP-12X	Jaula de filtro






A


Si tienes dudas, llama a la
Línea de Comunicación Directa
800-0187-873 Exclusivo para México

B


No.	Código	Clave	Descripción
22	949257	R22-ASP-12X	Cable de alimentación
23		ACC	Retenedor de filtro
24		ACC	Filtro de cartucho
25		ACC	Ensamble de rueda
26	949258	R26-ASP-12X	Base
27	949259	R27-ASP-12X	Cadena de puesta tierra
28	949260	R28-ASP-12X	Tapa de drene
29	949261	R29-ASP-12X	Conector para drene
30	949262	R30-ASP-12X	Conector de succión
31	949263	R31-ASP-12X	Tanque
32	949264	R32-ASP-12X	Ensamble de abrazaderas de tanque
32.1	949265	R32.1-ASP-12X	Tornillo cabeza phillips ST4x12
33		ACC	Accesorio para endiduras 2-1/2”
34		ACC	Extensión 2-1/2”
35		ACC	Manguer 2-1/2”
36		ACC	Boquilla para piso de 2-1/2”
37		ACC	Boquilla para usos general 2-1/2”
38		ACC	Filtro para agua























A







Si tienes dudas, llama a la
Línea de Comunicación Directa
800-0187-873 Exclusivo para México