
No.	Código	Clave	Descripción
1	954383	R1-BASE-20	Plato
2	954384	R2-BASE-20	Patas de descarga
3	954385	R3-BASE-20	Carcasa superior
4	954386	R4-BASE-20	Panel de visualización frontal
5	954387	R5-BASE-20	Etiqueta de teclado
6	954388	R6-BASE-20	Teclado con arnés
6.1	954389	R6.1-BASE-20	Tornillo St3x6
7	954390	R7-BASE-20	Pamtalla frontal y trasera con arnés
7.1	954391	R7.1-BASE-20	Tornillo St3x8
8	954392	R8-BASE-20	Panel de visualización trasero
10	954393	R10-BASE-20	Soporte de plato
10.1	954394	R10.1-BASE-20	Placa soporte
10.2	954395	R10.2-BASE-20	Tornillo allen M6x20
11	954396	R11-BASE-20	Celda de carga
11.1	954397	R11.1-BASE-20	Tornillo allen M6x16
12	954398	R12-BASE-20	Tarjeta principal
12.1	954399	R12.1-BASE-20	Juego de cables
13	954400	R13-BASE-20	Almohadilla de hierro de celda de carga
13.1	954401	R13.1-BASE-20	Tornillo St 4x12
14	954402	R14-BASE-20	Batería de ácido sólido
14.1	954403	R14.1-BASE-20	Cables para batería
15	954404	R15-BASE-20	Casillero de batería
15.1	954405	R15.1-BASE-20	Tornillo 4x8
16	954406	R16-BASE-20	Base con ensamble de burbuja de nivel
17	954407	R17-BASE-20	Conector de cargador
18	954408	R18-BASE-20	Patas de nivel
19	954409	R19-BASE-20	Interruptor
20	954410	R20-BASE-20	Tapa de batería trasera seca
21	954411	R21-BASE-20	Cargador de batería



Si tienes dudas, llama a la
Línea de Comunicación Directa
800-0187-873 Exclusivo para México